

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Endress Hauser RIA46



Полевой индикатор осуществляет индикацию, оценку и расчет значений аналоговых измеряемых величин. Обеспечивается питание двухпроводных датчиков по сигнальной цепи. Универсальные входы для подключения сигналы тока, напряжения, термопары и термосопротивления. Контроль предельных значений с релейным переключением. Сквозная передача сигналов процесса через аналоговые выходы. Изменение цвета в случае сигнализации способствует быстрому реагированию на аварийные сигналы. Встроенный пакет программ “дифф. давление” позволяет быстро и просто вводить прибор в эксплуатацию для работы с дифф. давлением.

Функция

Отображение

Питание по сигнальной цепи

Функции преобразователя

Барьер

Изолятор

Вычислитель

Сигнализация предельных значений

Сертификаты

ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C

CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4

FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG / T4

Вход

2 универсальных (I, U, R, TC, ТП)

Выход

2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи

Рейленный выход

2 х переключающих контакта, 1х открытый коллектор

Внешнее питание/питание по сигнальной цепи

20...250 В пост./перем. тока

Габаритные размеры

Полевой корпус:

199 x 133 x 96 мм

(7,83" x 5,24" x 3,78")

Программное обеспечение (ПО)

Линеаризация

Мин. значение на канал

Макс. значение на канал

Вычисление

Мониторинг значений

Настройка

3 клавиши

Интерфейс CDI-USB для ПК + программное обеспечение для настройки FieldCare

Дисплей

Многоцветный ЖК-монитор с подсветкой

Белый/Черный/Желтый

Гистограмма

Единицы измерения

TAG

Текстовые предупреждения

Принцип измерения

Индикаторы с блоком управления

Принцип измерения

Полевой индикатор с блоком управления

Функция

Дисплей

Питание по сигнальной цепи

Функции преобразователя

Барьер

Изоляция сигнала

Расчет

Аварийная сигнализация о предельных значениях

Дисплей

Цветной ЖК-дисплей с подсветкой

Белый/черный/желтый

Гистограмма

Единица измерения

Название

Текстовые аварийные/предупреждающие сообщения

Питание

20...250 В пост./перем. тока

Вход

2 универсальных (I, U, R, TC, TP)

Выход

2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи

Выход

2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи

Функции программного обеспечения

Линеаризация

Минимальное значение на канал

Максимальное значение на канал

Расчет

Мониторинг значения диапазона

Сертификаты

ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C

CSA AIS

NI/I/2 ABCDEFG/T4

FM AIS

NI/I/2 ABCDEFG/T4

SIL

2

Панельный монтаж
полевой

Характеристики

Бренд: Endress