

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [promag.pro-solution.ru](http://promag.pro-solution.ru) | эл. почта: [ehr@pro-solution.ru](mailto:ehr@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Микроволновой барьер Soliwave FQR56



Микроволновой барьер FQR56 обеспечивает определение предельного уровня на основе бесконтактного метода. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, обычных скважинах или скважинах со свободным падением жидкости. Измерение может осуществляться снаружи через корпус контейнера, изготовленного из неметаллических материалов. Подходит в качестве переключателя уровня для контроля и учета всех типов сыпучих продуктов. Используется вместе с приемником FDR56.

## Характеристики/Применение

Преобразователь

Бесконтактное определение предельного уровня и контроль расхода

Обнаружение, подсчет и позиционирование объектов

Мониторинг точек передачи материалов

Обнаружение и анализ отложений и загрязнений

Монтаж:

Бесконтактный монтаж (окно для передачи) или фронтальный монтаж заподлицо (контактное соединение)

## Доп. информация

Диапазон измерений: макс. 100 м

## Питание / Коммуникация

85 ... 253 В перем. тока

20 ... 30 В пост. тока/ 20 ... 60 В перем. тока

**Температура окружающей среды**

-40 °C ... +70 °C

(-40 °F ... +158 °F)

**Рабочая температура**

Бесконтактный монтаж: любой

Внутри установки:

-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)

С ВТ-адаптером:

до +450 °C (+842 °F)

**Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления**

Бесконтактный монтаж: любой

Внутри установки:

0,5...6,8 бар (7,2...99 psi) абс.

С ВД-адаптером:

до +21 bar (+305 psi) абс.

### **Мин. плотность измеряемого продукта**

Плотность: > 10 г/л

### **Смачиваемые части**

Бесконтактный монтаж:

отсутствуют смачиваемые части

Внутри установки:

316Ti или алюминий;

PTFE или керамика

### **Присоединение к процессу**

1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT

### **Гигиеническое присоединение к процессу**

Бесконтактный монтаж

### **Сертификаты/Нормативы**

ATEX, CSA C/US, IEC Ex

### **Сертификат по конструкции**

EN10204-3.1

### **Опции**

Смотровое окошко

Переходник для высоких температур

Переходник для высокого давления

Монтажный кронштейн

FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

### **Компоненты**

Трансивер: FDR56

### **Диапазон применения**

Доля твердых частиц:

### **Характеристики**

Бренд: Endress