

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Бесконтактный радарный уровнемер Micropilot FMR54



Micropilot FMR54 готов к использованию при высоких температурах и давлениях. Благодаря специально разработанной планарной антенне он подходит для измерительных колодцев. Радарный уровнемер Micropilot FMR54 используется для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей, паст и пульп. На процесс измерения не влияют изменения среды, температуры, наличия прослоек газа или пара.

Характеристики/Применение

Непрерывное бесконтактное измерение уровня для применения при высокой температуре и давлении,

Рупорная или планарная антенна

Доп. информация

SIL 2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508,

Пусконаладка по Bluetooth®,

Управление и техобслуживание посредством приложения SmartBlue App,

Безопасность и надежность благодаря технологии Multi-Echo Tracking,

HistoROM

Питание / Коммуникация

2-проводный (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)

4-проводный (HART)

Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция)

Частота

~6 ГГц

Погрешность

+/- 6 мм

Температура окружающей среды

-50...+80 °C

(-58...+176 °F)

Рабочая температура

-60...+400°C

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

Вакуум...160 бар

Смачиваемые части

316L

Присоединение к процессу

Фланец:

DN80...DN300,

ASME 3"...12",

JIS 10K, 20K

Использование

Макс. значение измерения

20 м (65 футов)

Связь

4...20 мА HART

PROFIBUS PA

FOUNDATION Fieldbus

Технология беспроводной связи Bluetooth®

Сертификаты/Нормативы

ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC

Сертификаты безопасности

Защита от перелива WHG

SIL

Сертификат по конструкции

EN 10204-3.1

NACE MR0175, MR0103

ASME B31.3

AD2000

Морской сертификат

GL/ABS/LR/BV/DNV

Опции

Дисплей,

Пользовательская настройка параметров,

Удаленное управление через приложение SmartBlue и Bluetooth® ,

Отсутствие ПКВ,

Газонепроницаемое уплотнение

Диапазон применения

Максимальный диапазон измерения зависит от формы резервуара и/или его назначения

Свободное пространство при использовании патрубка

Характеристики

Бренд: Promag