

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Уровнемер микроволновый бесконтактный Micropilot FMR532



Micropilot FMR532 используется для коммерческого учета и управления запасами, сертификаты NMI и PTV. Он соответствует применимым требованиям по OIML R85 и API 3.1B. Радарный уровнемер FMR532 с планарной антенной предназначен специально для применения в байпасах и измерительных трубах. Установка FMR532 экономична и проста, производится с помощью 4-жильного кабеля с HART и искробезопасным источником питания на 24В постоянного тока.

Характеристики/Применение

Идеально подходит для высокоточных измерений в успокоительной трубе

Питание / Коммуникация

4х-проводная схема подключения (HART)

Частота

C-диапазон (~6 ГГц)

Погрешность

+/- 1 мм, коммерческий учет

Температура окружающей среды

Стандарт:

-40 °C ... 80 °C

При калибровке согласно промышленным стандартам:

-25 °C ... 60 °C

Рабочая температура

-40 °C ... 150 °C

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

Вакуум ... 25 бар

Смачиваемые части

316L + PTFE

Присоединение к процессу

DN150 ... DN300

Использование

Макс. значение измерения

38 м (124 фута)

Связь

4 ... 20 мА

Сертификаты/Нормативы

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Сертификаты безопасности

Защита от перелива WHG

Сертификат по конструкции

EN 10204-3.1

NACE MR0175, MR0103

Морской сертификат

GL/ ABS

Диапазон применения

Максимальный диапазон измерений зависит от формы резервуара и/или его назначения

Свободное пространство со множеством препятствий

FMR540

Характеристики

Бренд: Endress